

Подготовка

1

Установить предупреждающие знаки (знак "Мокрый пол").

2

Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю. Пометить оборудование, как неисправное и не использовать до полной проверки/ремонта.

3

Наклонив машину назад, положить ручку на пол. Установить аксессуары. Вернуть машину в вертикальное положение.

4

Не включать в розетку до тех пор, пока машина не будет полностью готова к работе.

5

При шампунировании ковров использовать соответствующее моющее средство в зависимости от выполняемой операции.

6

При шампунировании ковров, снять дополнительный вес. Всегда предварительно увлажнять щетку для шампунирования.

7

При влажной уборке заполнить бак моющим раствором, либо нанести его на пол с помощью швабры.

8

Убедиться, что переключатель скорости находится в исходном положении (низкая скорость). Вторая скорость используется только для подполивки.

9

Прижать нижний рычаг. Отрегулировать удобное положение ручки для оператора (спина прямая, руки слегка согнуты).

10 Эксплуатация

Для включения машины нажать оранжевую кнопку безопасности и одновременно прижать верхний рычаг.

11

Поднять ручку вверх для движения вправо. Опустить ручку вниз для движения влево. Вверх - вправо! Вниз - влево!

12

Начинать работу с дальней от розетки точки. Двигаться назад, всегда удерживая кабель позади себя.

13

Во время работы поддерживать кабель над ручкой машины, а не через плечо оператора. Держать кабель вдали от мощного раствора.

14

Обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения кабеля).

15

Аккуратно использовать машину в углах и вдоль стен, чтобы избежать повреждений покрытия и «эффекта волны».

16

Осуществлять уборку, передвигая машину из стороны в сторону, перекрываящими движениями (внахлест).

17

Перевести ручку в вертикальное положение и отключить машину от источника питания, когда она не используется и/или остается без присмотра.

18

При смене розетки, сворачивать кабель по направлению от машины к розетке (не наоборот), во избежание перекручивания.

19 Обслуживание

Отключить от источника питания. Снять аксессуары.

20

Если установлен бак для моющего раствора, проверить клапан подачи раствора и тщательно очистить его.

21

Если установлен пеногенератор, опорожнить и тщательно ополоснуть его.

22

Отключенный от розетки кабель намотать на ручку, протирая его при этом влажной салфеткой.

23

Протереть корпус машины влажной салфеткой.

24

Хранить машину без установленных на нее аксессуаров.

25

Тщательно промыть и очистить пэд. Оставить высохнуть на воздухе.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

