

### Подготовка

**1**

Установить предупреждающие знаки (знак "Мокрый пол").

**2**

Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю. Поставить оборудование, как неисправное и не использовать до полной проверки/ремонта.

**3**

Не включать в розетку до тех пор, пока машина не будет полностью готова к работе.

**4**

Наклонив машину назад, положить ручку на пол. Установить аксессуары. Вернуть машину в вертикальное положение.

**5**

При необходимости установить на машину дополнительный вес в 10 кг.

### Эксплуатация

**6**

Для проведения влажной уборки наполнить бак моющим раствором или нанести его на пол с помощью швабры.

**7**

Подключить машину к источнику питания. Прижать нижний рычаг. Отрегулировать удобное положение ручки для оператора (спина прямая, руки слегка согнуты).

**8**

Для включения машины удерживать фиксирующую ручку так, чтобы щетка/пэд был расположен строго параллельно полу. Нажать оранжевую кнопку безопасности и одновременно прижать верхний рычаг.

**9**

Поднять ручку вверх для движения вправо. Опустить ручку вниз для движения влево.  
**Вверх - вправо! Вниз - влево!**

**10**

Начинать работу с дальней от розетки точки. Двигаться назад, всегда удерживая кабель позади себя.

**11**

Во время работы поддерживать кабель над ручкой машины, а не через плечо оператора.

**12**

Обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения кабеля).

**13**

Аккуратно использовать машину в углах и вдоль стен, чтобы избежать повреждений покрытия и «эффекта волны».

**14**

Осуществлять уборку, передвигая машину из стороны в сторону, перекрываящими движениями (внахлест).

**15**

Регулярно проверять состояние аксессуаров. Отключить машину, опустить и заменить пэд при необходимости.

### Обслуживание

**16**

Перевести ручку в вертикальное положение и отключить машину от источника питания, когда она не используется и/или остается без присмотра.

**17**

При смене розетки сворачивать кабель по направлению от машины к розетке (не наоборот), во избежание перекручивания.

**18**

Отключить машину от источника питания.

**19**

Снять аксессуары.

**20**

Если установлен бак, проверить клапан подачи раствора и тщательно очистить его.

**21**

Отключенный от розетки кабель намотать на ручку, протирая его при этом влажной салфеткой.

**22**

Протереть корпус машины влажной салфеткой.

**23**

Снять и очистить аксессуары в соответствии с рекомендациями по их обслуживанию.

**24**

Хранить машину без установленных на нее аксессуаров.

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

