

### Установочные размеры и габариты

Модель	BWH/S 30 Primex	BWH/S 50 Primex	<b>BWH/S 80 Primex</b>	BWH/S 100 Primex
<b>A, мм</b>	340	380	450	450
<b>B, мм</b>	205	205	205	205
<b>C, мм</b>	365	405	475	475
<b>D, мм</b>	575	715	750	890
<b>E, мм</b>	100	100	100	100
<b>X, мм</b>	345	480	468	608
<b>Y, мм</b>	—	—	—	417
<b>F, мм</b>	120	120	120	—

