

### Установочные размеры и габариты

Модель	BWH/S 30 Level	BWH/S 50 Level	BWH/S 80 Level	BWH/S 100 Level
<b>A, мм</b>	635	970	890	1075
<b>B, мм</b>	250	250	335	335
<b>C, мм</b>	435	435	555	555
<b>D, мм</b>	330	330	440	440
<b>E, мм</b>	280	550	430	600
<b>F, мм</b>	200	200	267	267
<b>G, мм</b>	196	196	196	196

