







В зависимости от задачи, машина TASKI procarpet 45 может использоваться для глубокой чистки (экстракция) или для промежуточной чистки (инкапсуляция).



Заполнить бак чистой водой с помощью заливного шланга, используя ведро или дозирующую систему.



В зависимости от задачи, добавить соответствующее моющее средство в бак с чистой водой.



Установить щетку. ВНИМАНИЕ: Убедиться, что используется подходящая для данного типа уборки щетка.



Полностью размотать сетевой шнур и подключить к источнику питания.

Operation



Нажав на педаль, опустить щетку и осушитель.



Отрегулировать положение щетки на оптимальном уровне к полу (в зависимости от высоты ворса ковра).



Отрегулировать удобное положение ручки для оператора (спина прямая, руки слегка согнуты).



Включить машину, нажав кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ"/



Выбрать метод уборки: I. для инкапсуляции II. для экстракции ВНИМАНИЕ: Вакуумный мотор подключается только при экстракции.



При необходимости произвести предварительное увлажение коврового покрытия с помощью ручного распылителя.



Приступить к уборке пола машиной <u>либо с помощью набора для ручной</u> уборки. Рычаги на ручке включают щетку и подают моющий раствор. ВНИМАНИЕ: оператор может работать в двух направлениях: тянуть или толкать машину.



По окончании работы выключить машину, нажав кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" на приборной панели.



Нажав на педаль, поднять щетку и осушитель.



Отключить машину от



Слить бак с грязной красной маркировкой.



Слить чистую воду в сливное



чистой и для грязной



Отсоединить крышку бака с грязной водой от шлангов



Промыть чистой водой крышку и поплавок.



Аккуратно извлечь щетку.



Промыть щетку под чистой



Очистить щеточный узел после работы,



влажной салфеткой и



Хранить машину с обеспечения вентиляции.

№ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).